

LED

LED 194s LED 蝴蝶燈說明書

MENU UP DOEM ENTER

A001 A511

A1 x 紅色常亮模式

A2 x 綠色常亮模式

A3 x 藍色常亮模式

A4 x 白色常亮模式

A5 x 4色跳變模式

A6 x 7色跳變模式

A7 x 漸變模式

A8 x 頻閃模式

S1 x 聲控頻閃

S2 x 聲控顏色跳變

X 代表電機速度

DMX512 控制:

通道	通道值	功能描述
CH1	0	無頻閃效果
	1-255	LED 頻閃, 速度由慢到快
CH2	0	紅色 LED 熄滅
	1-255	紅色 LED 調光 亮度由暗漸亮
CH3	0	綠色 LED 熄滅
	1-255	綠色 LED 調光 亮度由暗漸亮
CH4	0	藍色 LED 熄滅
	1-255	藍色 LED 調光 亮度由暗漸亮
CH5	0	白色 LED 熄滅
	1-255	白色 LED 調光 亮度由暗漸亮
CH6	0-127	電機位置
	128-255	電機正反向旋轉, 速度由快到慢

花都影音系統有限公司

地址: 2112 Lee Ave. South El Monte, CA 91733

電話: +1 (626) 433-0357、+1 (844) 223-7809

傳真: +1 (626) 433-0315

電郵: info@hdaudiosystem.com